

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Pohištvo morate redno negovati, če želite dolgo časa ohraniti njegovo lepoto. Za odstranitev prahu, umazanije in morebitnih madežev lahko uporabite pripomočke, primerne za nego lesenih površin.

- Pohištvo je potrebno uporabljati v skladu s standardno predpisanimi pogoji za uporabo in vzdrževanje pohištva.
- Poskrbite za skrbno in kvalitetno montažo elementov v skladu z navodili.
- **Po montaži se odstrani zaščitna folija na frontah in se 24 ur ne sme čistiti.**
- Površine očistite z mehko vlažno krpo, takoj za tem pa je potrebno vse elemente obvezno obrisati s suho krpo.
- Lahko uporabite blaga čistila za čiščenje lesenih površin. Uporaba abrazivnih sredstev ni dovoljena.
- Na odlagalne površine se ne sme postavljati ostrih in/ali vročih predmetov. Poskrbite za primerno oddaljenost predmetov, ki oddajajo vir toplote.
- Pohištvo je namenjeno standardni uporabi. Uporaba v ekstremnih razmerah izključuje reklamacijsko odgovornost, za morebitne napake ne odgovarjamo.
- Med uporabo pohištva je potrebno občasno preveriti nastavitev odmičnih spon in predalov.